



## **INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ MISE EN GARDE**

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion de la batterie, loin des sources d'inflammation, de la chaleur et des flammes. Éviter abus mécaniques ou électriques.

Les risques d'incendie et d'explosion peuvent être réduits en suivant ces conseils:

Ces conseils sont applicables à toutes les batteries en général, quelque soit la marque :

- N'utilisez que la batterie conçue pour l'appareil.
- Utilisez uniquement les cordons de charge fournis avec l'appareil.
- Conservez les batteries à température ambiante.
- Ne chargez pas à proximité de tout ce qui pourrait s'enflammer
- Ne pas stocker à la lumière directe du soleil ou dans un objet inflammable
- **NE LAISSER JAMAIS LA BATTERIE BRANCHEE AU CHARGEUR EN CONTINU (une fois votre batterie chargée, débranchez la et débranchez le chargeur.)**
- **NE CHARGER PAS VOTRE BATTERIE EN VOTRE ABSENCE, OU LA NUIT**
- **RECHARGER LA REGULIEREMENT MEME SI VOUS NE JOUEZ PAS L'HIVER PAR EXEMPLE.**
- **STOCKAGE DANS UN MILIEU SEC ET TEMPERE**

Si votre batterie lithium-ion possède l'un des éléments suivants signes, arrêtez de l'utiliser immédiatement, éloignez-le de matières inflammables, immédiatement.

- Odeur étrange
- Fuite
- Changement de couleur ou de forme
- Surchauffe excessive
- Bruits étranges
- 

Les batteries au lithium-ion fonctionnent sans aucun problème la plupart du temps mais parce qu'ils stockent beaucoup d'énergie, elles peuvent également exploser ou prendre feu lorsqu'ils sont utilisés imprudemment ou incorrectement. Il est important d'être conscient de les dangers potentiels des batteries lithium-ion et suivez les bons conseils de sécurité sur la batterie pour éviter les incendies ou les explosions.



## COMMENCER

### Utilisation du chargeur de batterie

1. Retirez la batterie CaddyTrek de l'unité CaddyTrek.
2. Branchez le chargeur de batterie dans le port de charge de la batterie principale.
3. Branchez l'autre extrémité du chargeur de batterie dans une prise de courant.
4. Le voyant doit devenir ROUGE pour indiquer que la batterie est mise en charge.
5. Si le voyant de charge ne devient PAS ROUGE:
  - a. Laissez le chargeur branché sur la batterie.
  - b. Débranchez le chargeur de la prise secteur, attendez 5 secondes puis rebranchez-le.
  - c. Dans les 3 secondes, le voyant doit maintenant devenir ROUGE.
6. Laissez la batterie se charger pendant la nuit ou pendant au moins 6 heures.
7. Vérifiez à nouveau le niveau de charge de la batterie (reportez-vous niveau de batterie supérieur).
8. Si le voyant lumineux est VERT, la batterie est chargée.
  - a. Débranchez le chargeur de la batterie.
  - b. Réinsérez soigneusement la batterie dans le CaddyTrek et commencer l'utilisation.
9. Si le voyant n'est pas VERT, chargez-là : 1-2 heures.

### Batterie et chargeur du combiné

Le combiné est livré avec une batterie au lithium-ion 4,2 V et une batterie chargeur. La batterie prend environ 2 heures pour une charge complète et durent environ 30 heures. Voir page 4 pour plus d'informations.

### Mise sous tension du CaddyTrek

1. Allumez le CaddyTrek en appuyant sur le bouton vert le plus à gauche à l'arrière du boîtier de batterie.

### Allumez le combiné

Placez-vous derrière les grandes roues de l'unité, puis allumez le combiné. Vous entendrez 2 bips courts une fois la communication établie.

Remarque: CaddyTrek sera en mode veille (SB) avec lumière LED clignotant.



Extension de la cinquième roue :

1. Séparez les deux pièces
2. Tournez la pièce gauche vers le haut.

Conseils pour un suivi de haut niveau

1. Assurez-vous que le combiné est chargé à au moins 40%.

2. Assurez-vous que rien ne bloque les capteurs sur l'appareil ou le combiné.

3. Placez le combiné le plus près possible du centre votre dos que possible et assurez-vous que le combiné a une ligne de site claire avec des capteurs sur l'unité.

4. N'essayez pas de lancer le suivi ou la marche Mode sauf si vous êtes directement en face de l'unité.

Remarque: pour des performances optimales, l'utilisateur doit rester dans un arc de 110 degrés du centre de l'unité

## Utilisation des boutons directionnels

- Appuyez sur les boutons directionnels Avant, Arrière, Gauche ou Droite pour déplacer CaddyTrek dans la direction souhaitée.

- Pour accélérer CaddyTrek à sa vitesse maximale, maintenez Appuyez sur le bouton Suivant ou appuyez à plusieurs reprises.

- Pour ralentir CaddyTrek jusqu'à l'arrêt tout en avançant, appuyez plusieurs fois sur le bouton Marche arrière ou Arrêt. Une fois arrêté, appuyez une fois de plus pour inverser l'unité.

## UTILISATION DU COMBINÉ

Commandes supplémentaires du combiné

Remarque: tous les codes doivent être créés à partir du mode (SB).

Le CaddyTrek s'allume en mode (SB) et retourne en mode (SB) à la sortie tout autre mode.

1. Mettez le combiné en veille:

- a. Appuyez sur la flèche BAS (7) fois puis appuyez sur STOP
- b. Répétez les étapes pour vous désengager

2. Libérez les roues lorsque l'unité est allumée:

a. Appuyez sur la flèche HAUT et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'appareil émette un bip.

b. Pour désengager, appuyez sur STOP

Idéal pour soulever l'unité sur des bordures hautes.

3. Vérifiez le niveau de charge de la batterie du combiné:



- a. Allumez le combiné
- b. Appuyez et maintenez le bouton STOP pendant 2-3 secondes
- c. Lire les indicateurs lumineux LED de gauche à droite

- i. 4 voyants verts = 100% chargé
- ii. 3 voyants verts = 70% de charge
- iii. 2 voyants verts = 40% de charge
- iv. 1 feu vert = 10% de charge

#### 4. Changement de la RF (radiofréquence - voir page 8):

- Jaune = GAUCHE, GAUCHE, GAUCHE, STOP (un bip)
- Rose = DOWN, DOWN, DOWN, STOP (deux bips)
- Gris = DROITE, DROITE, DROITE, STOP (trois bips)

#### 5. Audio pour le mode de suivi et de marche: une.

##### **Activer l'audio**

- En mode (SB), maintenez la touche directionnelle DROITE jusqu'à ce que vous entendiez 2 bips
- Tenez-vous dos à l'appareil et maintenez le bouton Follow bouton (vous entendrez 2 bips pour le mode Suivi et 3 bips pour le mode Marche).

##### **Désactiver l'audio**

En mode (SB), maintenez la touche directionnelle DROITE jusqu'à ce que vous entendiez 4 bips.

##### **Mode veille (SB)**

Le mode SB est le point de départ de tous les autres modes. Lorsque l'unité est allumé, le CaddyTrek entrera automatiquement dans SB mode et attendez d'autres instructions de l'utilisateur.

En mode SB:

1. Les roues du CaddyTrek seront verrouillées.
2. L'appareil se synchronisera automatiquement avec le combiné.
3. Vous ne devez pas pousser le CaddyTrek.

##### **Mode de poussée manuelle (utilisation sur terrain plat)**

1. Assurez-vous que CaddyTrek et le combiné sont hors tension.
2. Guidez CaddyTrek avec la barre de poussée.



3. CaddyTrek ne freine pas automatiquement lorsque l'alimentation est désactivé, alors soyez prudent sur les collines et les pentes raides.

## **Mode télécommande (RC)**

1. Mettez le CaddyTrek sous tension.
2. Placez-vous derrière les grandes roues de CaddyTrek avec votre poitrine face au CaddyTrek.
3. Maintenez le bouton directionnel «Gauche» enfoncé jusqu'à ce que le combiné émet un bip court et le voyant RC s'allume.
4. Pour arrêter l'unité, appuyez une fois sur le bouton STOP.

## **Suivre le mode (FL)**

1. Positionnez-vous devant les grandes roues de l'unité, avec votre dos face au CaddyTrek.
2. Attachez et centrez le combiné sur votre ceinture arrière.
3. Maintenez le bouton Follow enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez 1 bip du combiné.
4. Commencez à marcher et le CaddyTrek suivra.
5. Pour désengager, appuyez sur le bouton STOP ou FOLLOW.

Pg. 6

## **MODES DE FONCTIONNEMENT**

### **Mode de marche**

1. En mode FL, tournez votre corps de sorte qu'il soit face au CaddyTrek et attachez le combiné au centre avant de la ceinture / pantalon.
2. Commencez à marcher et le CaddyTrek marchera devant vous.
3. Pour revenir en mode FL, ramenez votre corps en position FL, déplacez le combiné vers votre ceinture / pantalon arrière et commencez à marcher.
4. Pour désengager, appuyez sur le bouton STOP ou FOLLOW.

Utilisation du mode marche

1. Tenez-vous à 4,5 pieds de l'unité et entre les capteurs.
  2. Attachez le combiné à l'avant de la ceinture (assurez-vous que le combiné est l'unité).
  3. Déplacez-vous vers le CaddyTrek pour engager l'unité.
- une. Tourner l'appareil en mode marche:  
Faites un demi-pas dans la direction opposée.

### **Couplage et resynchronisation du combiné**

Il peut arriver que le combiné perde la connexion avec le CaddyTrek, généralement après avoir remplacé le combiné ou la batterie avec un nouveau ou un remplacement.



Si le combiné et le CaddyTrek perdent la connexion avec les uns des autres, ils devront être resynchronisés.

1. ÉTEIGNEZ le CaddyTrek et le combiné.
2. ALLUMER le CaddyTrek... puis dans les 5 secondes, ALLUMER le combiné.
3. Appuyez immédiatement sur la touche STOP tout en appuyant plusieurs fois sur la touche UP bouton.
4. Lorsque vous entendez les bips du combiné, vous avez resynchronisé avec succès votre combiné avec votre appareil.
5. Votre combiné reviendra alors en mode veille (SB).

VEUILLEZ NOTER: L'ensemble du processus de resynchronisation ne devrait prendre environ 10 secondes. Il peut être nécessaire de redémarrer le processus si trop de temps s'écoule entre la mise sous tension de l'appareil et le combiné.

## Vérifications du combiné CaddyTrek

- Vérifiez la sensation tactile générale des touches du combiné. Sont-ils coincé, lâche ou normal?
- Retirez la batterie du combiné et réinsérez-la. Lors de la réinsertion de la batterie du combiné, vous devriez entendre un long bip

son indiquant que le combiné et la batterie du combiné sont fonctionnent.

- Lors du chargement de la batterie de votre combiné, l'indicateur LED doit être rouge pour la charge et vert lorsque la charge est terminée.
- Le voyant LED passe au vert lorsque vous retirez le batterie du combiné alors que le combiné est encore branché.
- Lors de la mise sous tension de votre combiné, vous devriez entendre un long bip du son. Peu de temps après, vous devriez entendre 2 bips courts signifie l'appairage du combiné.

- Pour vérifier les niveaux de batterie du combiné, maintenez le bouton orange STOP.
  - Vérifier les modes: SB (veille), RC (télécommande), FL
- (Suivre)



## PRÉCAUTIONS

### Grands espaces ouverts

CaddyTrek est conçu pour être utilisé uniquement dans de grands espaces. Ne pas utiliser CaddyTrek dans des zones fermées ou confinées.

Un comportement anormal ou erratique peut être causé par la fréquence radio signale des interférences Wi-Fi ou des signaux électroniques similaires.

Le CaddyTrek utilise des signaux RF et ultrasons pour communiquer en retour et aller du CaddyTrek vers la télécommande.

À l'occasion l'utilisateur peut rencontrer des interférences avec la communication du CaddyTrek lors de l'utilisation du mode Follow (FL) ou du mode Marching.

En cas d'interférence, utilisez le mode RC ou Push.

### Dans le parking

Utilisez le mode RC ou Push dans le parking pour naviguer voitures ou autres obstacles pouvant faire rebondir le signal.

### Obstacles

L'utilisateur doit être conscient des obstacles et de la manière dont ils peuvent affecter Signaux ultrasonores. Soyez prudent et déplacez-vous lentement autour des obstacles y compris les plans d'eau, bunkers et autres obstacles.

En cas de doute, utilisez le mode RC ou Push.

Interférence de signal

Soyez conscient de ce qui suit:

- Lignes électriques aériennes
- Tours de radio et de téléphonie cellulaire
- Aéroports ou bases aériennes à proximité
- WI-FI ou signaux électroniques similaires

## **Interférence RF (radiofréquence)**

**Si vous rencontrez des interférences de signal, cela est probablement dû au téléphone portable, tours à proximité ou l'emplacement du terrain de golf.**

**Si vous rencontrez des interférences de signal, vous pouvez modifier le RF bande de signal (voir # 4 ci-dessus). Commencez par le jaune, puis le rose, puis gris**